

Инструкция по монтажу

Навесная фасадная система серии Sirius 200

*для облицовки композитными панелями
и утепления наружных стен
зданий и сооружений различного назначения*

Оглавление

1. Основные требования к проекту	3
2. Описание системы	3
2.1. Расшифровка названий системы	3
2.2. Подконструкция	5
2.2.1. Кронштейны	5
2.2.2. Направляющие	6
2.2.3. Схема типовой расстановки кронштейнов	7
2.2.4. Вспомогательные крепежные элементы	8
2.3. Используемые при монтаже заклепки	8
2.3.1. Участки с нержавеющей крепежем	9
2.4. Теплоизоляция	10
2.5. Алюминиевые композитные панели	10
3. Порядок монтажа подсистемы	10
3.1. Монтажные приспособления	10
3.2. Подготовка	11
3.3. Разметка фасада. Анкер. Требования	12
3.4. Установка кронштейнов. Установка теплоизоляции	13
3.5. Монтаж противопожарной отсечки	16
3.6. Монтаж теплоизоляции	16
3.7. Монтаж ветрозащитной мембраны	18
3.8. Монтаж направляющих. Установка направляющих	19
3.8.1. Крепление направляющей к кронштейну в L-образной системе	19
3.8.2. Крепление направляющей к кронштейну в П-образной системе	20
3.8.3. Крепление направляющей к кронштейну в H-образной системе	21
3.8.4. Внешний вид подсистем	22
3.10. Стыковка направляющих. Вертикальный разрез	23
3.10. Установка откосов и отливов. Нижнее примыкание	24
3.11. Установка откосов и отливов. Боковое и верхнее примыкание	25
3.12. Установка откосов и отливов из оцинкованных листов	26
3.13. Оформление парапета	27
3.14. Узловые зоны	29
3.15. Монтаж салазок	29
3.15. Изготовление кассет	32
3.16. Монтаж облицовки	32
3.17. Схема противопожарного короба	33
3.18. Монтаж композитных кассет	34
3.19. Таблица вылетов кронштейнов	35

1. Основные требования к проекту

Проектная документация на каждое конкретное здание с навесным вентилируемым фасадом (НВФ) разрабатывается на основе задания на проектирование, которое должным образом подготавливается и утверждается заказчиком.

Комплект документации, входящий в состав проекта на НВФ:

- паспорт «Колористическое решение, материалы и технология проведения работ»;
- техническое свидетельство (ТС) на систему с обязательными приложениями;
- чертежи фасадов здания, включая фасадное остекление;
- планы всех этажей с обозначением схемы раскладки элементов облицовки;
- разрезы по фасадам с указаниями материала ограждающих конструкций, схемы крепления каркаса теплоизоляционного слоя и раскладки элементов облицовки;
- сечения по архитектурным элементам фасадов (русты, карнизы, сандрики, зеркала, др.), разрезы конструкций остекления и т.д.;
- статические расчёты элементов каркаса с заданными показателями для испытаний крепёжных (анкерных) элементов на «вырыв»;
- теплотехнический расчёт для каждого объекта;
- оценка пожарной опасности для каждого объекта;
- «привязка» типовых решений к конкретному объекту;
- узлы и детали с указанием мероприятий по антикоррозионной защите элементов;
- схемы монтажа элементов каркаса и облицовки НВФ с привязкой их к конструкциям фасадного остекления;
- спецификация материалов и комплектующих изделий для устройства НВФ;
- проект производства работ (инструкция по монтажу, схемы, технологические карты рабочих процессов и т.д.).

2. Описание системы

2.1. Расшифровка названий Навесных Вентилируемых Систем Sirius

Название систем состоит из двух частей – буквенной и цифровой.

Пример: SP-400

Буквы обозначают тип системы. Всего их три: L, P и H

S* – система Sirius

SL – экономичная система Sirius

SP – базовая (усиленная, основная) система Sirius

SH – система Sirius для крепления в перекрытия и зданиях с непрочным материалом межэтажного заполнения.

Цифровое обозначение имеет вид трехзначного числа, где

Первая цифра обозначает тип облицовки

** – 1** – Керамогранит

** – 2** – Композитные панели

** – 3** – Натуральный камень

** – 4** – Асбо и фиброцементные панели

** – 5** – Терракотовые плиты

Вторая цифра «0».

Третья цифра обозначает разновидность системы. Диапазон разновидностей системы от «0» до «9».

Название профилей состоит из двух частей – буквенной и цифровой.

Цифровое обозначение имеет вид трехзначного числа, разделенного точкой «.», где первая цифра до точки «.» обозначает:

SP – 1.** – основные профили для экономичных систем

SP – 2.** – основные профили для систем P и H типа

SP – 5.** – вспомогательные профили

Две другие цифры после точки «.» обозначают порядковый номер профиля.

Пример: SP-1.01 обозначает, что это основной профиль для экономичной системы с порядковым номером 01 (соответствие наименования профиля его порядковому номеру см. в таблице перечня применяемых изделий).

Название кронштейнов состоит из трех частей, состоящих из букв и цифр.

Первые две буквы обозначают тип кронштейна.

KL – ** кронштейн L типа

KP – ** кронштейн P типа

KH – ** кронштейн H типа

Цифры обозначают вынос (расстояние) кронштейна от плоскости стены.

Последняя буква означает разновидность кронштейна в зависимости от типа применения:

** – **У – усиленный

** – **Б – большой

** – **М – малый

** – **В – ветровой

Пример: KP-190У обозначает, что это кронштейн P типа для базовой системы, с выносом от стены 190мм, усиленный.

Название деталей системы состоит из двух частей – буквенной и цифровой.

Первые две буквы обозначают саму деталь

SD – Sirius деталь

Цифровое обозначение имеет вид трехзначного числа, разделенного точкой «.», где

Первая цифра до точки «.» обозначает тип детали:

SD-7.** – деталь алюминиевая

SD-8.** – деталь нержавеющая

SD-9.** – деталь пластиковая

SD-10.** – деталь резиновая

Две другие цифры после точки «.» обозначают порядковый номер детали.


Пример:

SD-7.01 обозначает, что это алюминиевая деталь с порядковым номером 01. (соответствие наименования и назначения детали её порядковому номеру см. в таблице перечня применяемых изделий).


2.2. Подконструкция

2.2.1. Кронштейны


L-образные кронштейны подразделяются на усиленные KL 50У – KL 230У(1), большие KL 50Б – KL 230Б(2), малые KL 50М – KL 230М(3) и ветровые KL 50В – KL 230В(4).






Вылет L-кронштейнов от плоскости стены составляет 50, 80, 110, 150, 190, 210, 230 мм. Для увеличения вылета используют удлинители кронштейна для каждого их типа: усиленный SD-7.10 (5), большой SD-7.11 (6) и малый SD-7.12 (7).




П-образные кронштейны так же подразделяются на усиленные КР 80У – КР 230У(8), большие КР 80Б – КР 230Б (9), малые КР 80М – КР 230М (10) и ветровые КР 80В – КР 230В (11). Вылет П-кронштейнов от плоскости стены составляет 80, 110, 150, 190, 210, 230 мм.



Для увеличения длины вылета так же используют удлинители кронштейна для каждого их типа: усиленный SD-7.13 (12), большой SD-7.14 (13) и малый SD-7.15 (14).





H-образные кронштейны KH 150-230 (15) отличаются только разницей вылета от плоскости стены 150, 190, 210, 230 мм.









Кронштейны крепятся к стене здания через терморазрывы с помощью анкеров.

Для каждого кронштейна в зависимости от типа и вида подбирается терморазрыв: к усиленным, большому и высотным кронштейнам – большой терморазрыв SD-9.1 (16); к малым и ветровым кронштейнам – малый терморазрыв SD-9.2 (17).




2.2.2. Направляющие

T-образный профиль SP-1.1 (18), H-образный SP-1.2 (19), П-образный профиль композит SP-2.2 (20) и П-образные профили композит усиленные SP-2.4, SP-2.6, SP-2.8, (21, 22, 23, 24)




2.2.3. Схема типовой расстановки кронштейнов



На каждой направляющей может располагаться не более одной фиксированной опоры, которой как правило является верхний кронштейн. Шаг кронштейнов определяется статическим расчетом.

2.2.4. Вспомогательные крепежные элементы.

Для стыковки направляющих в вертикальной плоскости предусмотрены закладные усиленного профиля SD-7.20 – SD-7.22 (27, 28, 29).




Вид, тип, величина вылета направляющей подбираются в соответствии с проектом.

Направляющие крепятся к кронштейнам заклепками 5 x 12 Al/A2 K 14.

Для крепления кассет к направляющим используют следующие детали:


держатель универсальный (30), салазка внешняя (31), салазка внутренняя (32); для сборки углов кассеты применяется шайба-пластина (33).



2.3. Используемые при монтаже заклепки:


для крепления противопожарных коробов и
противопожарных рассечек к направляющим

3.2x6 A2/A2




для крепления кляммера к направляющей

3.2x8 A2/A2



для крепления кассет к направляющим

5x12 Al/A2




для крепления направляющих к кронштейнам

5x12 Al/A2 K14




для крепления фиброцементных листов

5x21 Al/A2 K14




2.3.1. Участки на которых необходимо использовать крепеж нерж/нерж:


1) По обе стороны от оконных проемов на ширину равную ширине проема и дополнительно по 0,3м в каждую сторону от соответствующего откоса проема и на высоту равную высоте проема и дополнительно на высоту не менее 1,2 м, считая от верхних откосов оконных проемов



2) В вертикальных простенках между проемами, принадлежащими одному помещению, если ширина простенка 0,6м и менее, шириной равной расстоянию между крайними (внешними) вертикальными откосами смежных оконных проемов и дополнительно по 0,3м в каждую сторону от этих откосов и высотой равной высоте этих оконных проемов и дополнительно на высоту не менее 1,2м, считая от верхних откосов оконных проемов.



3) На участках стен фасада образующих внутренний вертикальный угол 135° и менее (в том числе и с ограждениями балконов/лоджий), при наличии в одной из стен оконного проема на расстоянии менее 1,2 м от угла, на ширину от откоса окна до угла и от угла на расстояние 1,2м на прилежащей стене, а также по всей высоте и на высоту 2,4 м от самого верхнего откоса для крепления элементов конструкций должны применяться метизы из стали (заклепки, винты и пр.).



2.4. Теплоизоляция

Тип применяемых материалов и необходимость использования теплоизоляционных плит и ветрозащитной пленки определяется проектом. Согласно Экспертному заключению Лаборатории противопожарных исследований Центрального научно – исследовательского института имени В.А. Кучеренко, плотность внешнего слоя плит утеплителя фасадной системы должна быть не менее 75 кг/м³ толщиной не менее 30 мм.

2.5. Алюминиевые композитные панели

Алюминиевые композитные панели (алюминиевый композитный материал, композит) – это панели, состоящие из двух алюминиевых листов и пластикового (либо минерального) наполнителя между ними. Композитная структура материала придаёт ему лёгкость, высокую прочность в сочетании с упругостью и стойкостью к излому, а химическая и лакокрасочная обработка поверхности обеспечивает превосходную устойчивость к коррозии и температурным колебаниям. Материал выпускается с покрытием, выполненным лакокрасками в любом диапазоне палитры.

3. Порядок монтажа

3.1. Монтажные приспособления

Подбор монтажных механизмов определяется выбранным способом монтажа:

- монтаж с подъемных площадок или люлек;
- монтаж с лесов;
- комбинированный монтаж.

Работники, допущенные к выполнению монтажных работ и использованию монтажных механизмов, должны знать и соблюдать принципы техники безопасности, в т.ч. и безопасности работы с приборами:

- измерительные и юстировочные приборы (отвес, шнурок, рулетка, ватерпас, нивелир, лазер);
- инструменты для сверления отверстий (перфораторы, дрели);
- инструменты для завинчивания (отвертка, шуруповерт);
- клепальные инструменты (клепальные клещи и электроинструмент);
- режущие инструменты (болгарка, отрезная машинка);
- монтажные приспособления (молотки обыкновенные, резиновые);
- защитные рабочие средства (непромокаемая спецодежда, перчатки с теплой подкладкой и шапка для работы в зимнее время; монтажные пояса для работы на лесах и люльках; перчатки резиновые диэлектрические; защитные перчатки для укладки теплоизоляции; респираторы; защитные очки; защитные каски; другие средства защиты от тяжелых погодных условий).

3.2. Подготовка

Монтаж фасадной системы выполняется при соблюдении следующих условий:

- наличие в строительном журнале записи о приемке строительного объекта;
- рабочее пространство вдоль объекта ограждено, расчищено, а поверхность участка вокруг объекта выровнена;
- произведена проверка плоскостности и несущей способности грунта вокруг объекта соответственно виду монтажного механизма, который предполагается применять для монтажа фасадной системы;
- для доставки материала со склада на строительную площадку должна быть организована подъездная дорога;
- до начала монтажных работ произведен осмотр монтажных механизмов и средств, инструментов и приборов, их комплектности, функционирования, технического состояния и готовности к монтажу;
- до начала монтажа произведен осмотр и приемка существующей внешней ограждающей конструкции на предмет готовности и качества с оформлением соответствующего акта;
- проверена плоскостность существующего фасада, на который будет монтироваться фасадная система, для чего проведена геодезическая съемка (пробеска) состояния фасада;
- разработана исполнительная схема, служащая основанием для разработки проекта по облицовке здания;
- готовность объекта к монтажу проверена прорабом монтажной фирмы, производящей работы, а о состоянии готовности объекта и приемке строительной площадки сделана запись в журнале производства работ.

До монтажа НВФ в существующих зданиях производится ремонт и подготовка стен, включающая удаление непрочной штукатурки, восстановление кирпичной и каменной кладки.

В реконструируемых зданиях штукатурка, способная (по расчету) нести нагрузку от массы НВФ, сохраняется.

В новом строительстве монтаж НВФ может производиться на зданиях с железобетонным и металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов полнотелым керамическим кирпичом или блоками из лёгких бетонов.

Приемка наружных стен, предназначенных под монтаж НВФ, производится по требованиям СП 70.13330.2012 и оформляется соответствующим «Актом».

При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять:

- соответствие конструкций рабочим чертежам;
- качество бетона по прочности и другим показателям, указанным в проекте;
- соответствие применяемых материалов установленным требованиям, подтвержденное актами на скрытые работы или актом на приемку ответственных конструкций.

Не допускаются дефекты бетонирования стен, колонн и перемычек, вызванные недостаточным уплотнением бетона и обнажением арматуры.

Работы по монтажу фасадной системы следует выполнять с установки лесов.

3.3. Разметка фасада

Перед началом работ необходимо произвести оценку основания для НВФ, включающую:

- проверку анкерного крепежа на вырыв;
- проверка точности геодезических данных.

Для выполнения работ по монтажу системы здание разбивается на захватки, и определяется порядок и последовательность перемещения монтажников по ним.

Величина захваток и их количество в каждом случае определяются с учетом многих факторов, в том числе размеров фасадов здания, величины бригады монтажников, наличия у строительной организации оборудования и оснастки, условиями комплектации строительства материалами, изделиями и др. Захваткой может быть вся высота фасада, а можно фасад по высоте разделить на несколько захваток, учитывая наличие промежуточных карнизов, поясков и другие факторы. Также в горизонтальном направлении захваткой может быть весь фасад, только одна секция или другой способ деления фасада на захватки. Разбивка фасадов здания на захватки и выбор средств для работы монтажников на высоте выполняется в проекте организации строительства или в технологических картах.

При монтаже системы на реконструируемых зданиях работы начинаются с очистки фасада от несвязанных с основанием элементов, таких как отслаивающаяся штукатурка, краска и т.п. Кроме того, фасад надо освободить (демонтировать) от специальных устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и др.

Монтаж системы начинается с разметки фасада, установки маяков, по которой будут устанавливаться и крепиться к основанию кронштейны. Разметка выполняется с помощью геодезических приборов, уровня и отвеса.

Маркером помечаются места сверления отверстий (Рис.1).

При этом необходимо строго соблюдать горизонтальную и вертикальную соосность меток.

Установка и крепление кронштейнов, вертикальных или горизонтальных профилей в пределах захватки может производиться снизу вверх и наоборот, в зависимости от решений, принятых в проекте организации строительства.




Рис. 1
Разметка фасада

3.4. Установка кронштейнов

После разметки на фасаде в обозначенных точках сверлятся отверстия под анкерные дюбели для крепления кронштейнов к основанию посредством анкерных винтов.

Минимально допустимое расстояние от оси анкерного болта (или дюбеля) до грани каменной конструкции (наружный угол, оконный откос и т.д.) должно составлять не менее 100 мм.

Минимальная глубина анкерного крепления в несущей стене определяется для каждого конкретного типа анкерного дюбеля и приводится в техническом удостоверении фирмы-производителя.

- минимальная глубина анкерной в бетон – 50 мм;
- минимальная глубина анкерной в кирпич – 80 мм;
- минимальная глубина анкерной в лёгкий бетон – 100 мм.

В случаях, когда основанием является кирпичная кладка, устанавливать дюбели в швы кладки допускается только после проведенных испытаний на вырыв дюбеля, иначе расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 35 мм, а от тычкового – 60 мм.

Минимальное расстояние от края ограждающей конструкции до дюбеля указывается в проекте. Категорически запрещается сверлить отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора. Для этих целей необходимо использовать низкооборотные дрели.

Для сверления отверстий следует использовать сверло, отвечающее качеству основания и диаметру предусмотренного анкерного дюбеля.

Тип устанавливаемого кронштейна (усиленный, большой, малый или ветровой), в конкретном месте здания, выбирается строго по проектной документации.

Для снижения теплопередачи, между кронштейном и основанием устанавливается терморазрыв.

Глубина просверливаемого отверстия должна быть на 10 мм больше длины дюбеля.

Из отверстия необходимо удалить образовавшиеся от сверления отходы, чтобы отверстие было чистым и доступным.

Отверстия сверлятся по разметке. Если отверстие по ошибке просверлено не в том месте и требуется просверлить новое, последнее следует расположить от ошибочного на расстоянии, как минимум одной глубины уже имеющегося отверстия.

При использовании дюбеля с пресс-шайбой (1) установка шайбы-пластины (2) не требуется (Рис. 2).




Рис. 2

Установка шайбы-пластины


Пластиковый дюбель вставляется через отверстие в кронштейне. Для закручивания болта в дюбель используется ручной электроинструмент с большим крутящим моментом или гаечные ключи.

Кронштейны не должны выходить за плоскость вентилируемого фасада. Короткие кронштейны, недостающие до плоскости вентилируемого фасада более чем на 20 мм, наращиваются с помощью удлинителя, который крепится к кронштейну заклепками 5 x 12 A1/A2 K14.

После установки кронштейн не должен иметь возможности качаться и вращаться.

Рис. 3

Установка кронштейнов



Кронштейны, используемые в системе в качестве несущих, крепятся к стене двумя анкерными болтами. Такое крепление обеспечивает максимальную надежность.




Рис. 4

Установка L-кронштейнов

Рис. 5
Установка П-кронштейнов





Рис. 6
Установка Н-кронштейнов



Н-кронштейн крепится анкерами в количестве 4 шт.


3.5. Монтаж противопожарной отсечки

Монтаж противопожарной отсечки (короба) из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм производится с помощью дюбелей 6 x 80 к стене здания.

Шаг крепления короба сверху не более 400 мм, сбоку не более 600 мм.

Рис. 7

Монтаж противопожарной отсечки




3.6. Монтаж теплоизоляции

Минераловатные плиты утеплителя крепятся к стене здания в шахматном порядке полиамидными дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя, определяется расчетной частью проекта (при этом минимальная глубина анкеровки должна быть не менее 30 мм). Расход дюбелей на 1 м² поверхности фасада согласно проекту. Дюбель должен плотно примыкать к плоскости утеплителя.


Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда и ведется снизу вверх. Плиты утеплителя должны устанавливаться плотно друг к другу так, чтобы в швах не было пустот. Если избежать пустот не удастся, они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Вся стена (за исключением проемов) непрерывно по всей поверхности должна быть покрыта утеплителем. Тип утеплителя и его толщина указаны в технической документации.

Рис. 8
Установка утеплителя в один слой.



Если плиты утеплителя устанавливаются в 2 слоя (рис. 9), то стыки утеплителя 1 слоя должны быть закрыты утеплителем 2 слоя. Для избежания появления мостиков холода (пустот) выполнить швы внахлест не менее 300 мм. Плиты утеплителя первого слоя обычно крепятся на 2 дюбеля каждая, второй слой плит крепится по подобию случая, где один слой плит. Стоит обратить внимание на то, что первый слой утеплителя будет крепиться дюбелями меньшей длины чем второй слой.

Рис. 9
Установка утеплителя в два слоя.



3.7. Монтаж ветрозащитной мембраны

В начале монтажа каждая плита утеплителя крепится к основанию 2 дюбелями.

Затем ветрозащитная пленка раскатывается с натягом по поверхности утеплителя вертикально. В местах выхода кронштейнов, пленка подрезается. Далее утеплитель и пленка окончательно фиксируются необходимым количеством дюбелей к стене (5–7 шт./плита). Минимальное расстояние дюбелей от края ветрозащитной мембраны не менее 70 мм. Нахлест составляет 100–150 мм. Для лучшей фиксации рекомендуется располагать дюбели в местах нахлеста пленки. В местах выхода кронштейнов и нахлеста пленок допускается проклейка клеящими лентами на бутил–каучуковой основе. В случае разрыва полотна возможна проклейка аналогичными лентами. Пленка должна закрывать всю поверхность утеплителя, включая торцы.

Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности утеплителей однослойные ветрозащитные мембраны. При этом необходимо осуществить монтаж стальных сплошных или перфорированных горизонтальных отсечек, перекрывающих воздушный зазор в системе, препятствующих (в случае возникновения пожара) распространению горения мембраны и предотвращающие выпадение горящих капель пленки из воздушного зазора системы.

Сопряжение всех возможных элементов отсечки и её крепление осуществляется с помощью стальных крепежных элементов. Отсечка должна пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране; отсечки должны устанавливаться у открытых, обращенных вниз торцов системы, вдоль всей их длины, и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 метров по высоте здания.

При применении в системе мембран из материала "TEND KM-0", "TEND® FR" и "ИЗОЛТЕКС® НГ" противопожарные отсечки не устанавливаются.

Решение о применении ветрозащитной мембраны принимается при разработке проекта на строительство.

3.8. Монтаж направляющих


На фасадные кронштейны, установленные по разметке, монтируются направляющие – основа несущей конструкции. Направляющая крепится к подвижной части заклепками 5 x 12 Al/A2 К 14 на расстоянии от вертикальных граней – 10 мм.

3.8.1. Крепление направляющей к кронштейну в L-образной системе

В несущие кронштейны заклепки устанавливаются **СТРОГО** в круглые отверстия (фиксированное крепление, в случае, когда малый кронштейн является несущим, заклепки также устанавливаются в круглые отверстия. Несущие кронштейны являются наиболее нагруженными элементами каркаса, т.к. воспринимают ветровую нагрузку и вес подконструкции.

Рис. 10

Фиксированный узел крепления



В случае, когда кронштейн является опорным, заклепки устанавливаются **СТРОГО** в пазы (скользящее крепление). Опорные кронштейны воспринимают только ветровую нагрузку.

Рис. 11

Подвижный узел крепления




Использовать насадку на заклепочник для обеспечения подвижности направляющей.

При установке удлинителя кронштейна так же используют заклепки 5 x 12 Al/A2. Крепить заклепки следует **СТРОГО** в круглые отверстия.

Рис. 12

Установка удлинителей кронштейнов




3.8.2. Крепление направляющей к кронштейну в П-образной системе

В несущие кронштейны заклепки устанавливаются **СТРОГО** в круглые отверстия (фиксированное крепление), в случае, когда малый кронштейн является несущим, заклепки также устанавливаются в круглые отверстия. Несущие кронштейны являются наиболее нагруженными элементами каркаса, т.к. воспринимают ветровую нагрузку и вес подконструкции.

Рис. 13


Фиксированный узел крепления



В случае, когда кронштейн является опорным, заклепки устанавливаются **СТРОГО** в пазы (скользящее крепление). Опорные кронштейны воспринимают только ветровую нагрузку.

Рис. 14


Подвижный узел крепления



При установке удлинителя кронштейна так же используют заклепки 5 x 12 Al/A2. Крепить заклепки следует **СТРОГО** в круглые отверстия.

Рис. 15

Установка удлинителей кронштейнов




3.8.3. Крепление направляющей к кронштейну в Н-образной системе

В Н-кронштейны заклепки устанавливаются **СТРОГО** в круглые отверстия (фиксированное крепление).

Рис. 16


Узел крепления в Н-системе.



При установке удлинителя кронштейна так же используют заклепки 5 x 12 Al/A2. Крепить заклепки следует **СТРОГО** в круглые отверстия.


Рис. 17

Установка удлинителей кронштейнов




Крепление подсистемы на L-кронштейны с использованием h-направляющих. Кассеты фиксируются на внутренние салазки.

Рис. 18



Крепление подсистемы на L-кронштейны с использованием T-направляющих. Кассеты фиксируются на внешние салазки.


Рис. 19



Sirius SP-200

Крепление подсистемы на П-кронштейны с использованием П-направляющих композит. Кассеты фиксируются на внутренние салазки.


Рис. 20



Sirius SH-200

Крепление подсистемы на H-кронштейны с использованием усиленных П-направляющих композит. Кассеты фиксируются на внутренние салазки.

Рис. 21



3.9. Стыковка направляющих. Вертикальный разрез.

При стыковке направляющих SP-1.1, SP-1.2, SP-2.1, SP-2.2 зазор между ними в вертикальной плоскости составляет 8-10 мм.




Рис. 22

Стык направляющих в вертикальной плоскости

При стыковке усиленных направляющих следует использовать закладную (см. таблицу закладных), прикрепляя её к нижней направляющей заклепками 5 x 12 А1/А 2. Верхняя направляющая находит на закладную, обеспечивая зазор 8-10 мм.




Таблица закладных

SP-2.3	SD-7.26
SP-2.4	SD-7.27
SP-2.5	SD-7.28
SP-2.6	SD-7.29
SP-2.7	SD-7.30
SP-2.8	SD-7.30

Рис. 23

Стык направляющих в вертикальной плоскости

3.10. Установка откосов и отливов. Нижнее примыкание.

Если находящаяся в монтаже захватка включает нижнюю часть стены, например, у цоколя, одновременно с монтажом вертикальных профилей устанавливается перфорированный отлив, который перекрывает воздушный зазор между отделочной плитой и утеплителем снизу. Отлив может быть изготовлен из композитных панелей.




Рис. 24

Примыкание к цоколю




Рис. 25

Примыкание к нижнему отливу

3.11. Установка откосов и отливов из композитного материала. Примыкания боковое и верхнее.

Крепление откосов и отливов осуществляется с одной стороны к несущим профилям, а с другой стороны к оконной коробке. Габариты откосов и отливов зависят от размеров окон и указываются в проекте. Крепление откосов и отливов на L, P, H-кронштейны принципиально не отличается, для примера отображено крепление к L-кронштейнам.




Рис. 26

Исполнение откосов боковых из композитных материалов




Рис. 27

Исполнение откосов верхних из композитных материалов

*материалы откосов согласно Таблице, приведённой в Экспертном заключении

3.12. Установка откосов и отливов из оцинкованных листов. Примыкания верхнее и боковое.

Облицовка откосов также может выполняться стальными оцинкованными элементами толщиной не менее 0,55 мм.




Рис. 28

Исполнение откосов верхних из композитных материалов




Рис. 29

Исполнение откосов боковых из оцинкованных листов

*размеры выступов/бортиков согласно Таблице, приведённой в Экспертном заключении по пожаробезопасности системы;

3.13. Оформление парапета.




Рис. 30

Оформление парапета

3.14. Угловые зоны.

Угловая область фасада формируется угловыми кассетами. Углы кассеты обязательно усилить шайбой-пластиной.




Рис. 31
Оформление внешнего угла.




Рис. 32
Оформление внутреннего угла.

3.15. Монтаж салазок.

Производится горизонтальная разметка направляющих для установки салазок.

Для Т, П –направляющих используются салазки внешние (в комплекте со штифтом и втулкой). Салазки надеваются на направляющую и доводятся до нужной отметки, где фиксируются штифтом.

Для h, П –направляющих композит используются салазки внутренние (в комплекте со штифтом). Салазка вставляется в направляющую, доводится до нужной отметки и крепится штифтом.




Рис. 33

Монтаж салазок на различные виды направляющих

3.16. Изготовление кассет.

Кассеты из композитного материала изготавливаются строго по размерам, указанным в проектной документации. Пример раскроя кассет показан на рис. 34, рис. 35. Отличаются кассеты глубиной, в зависимости от вида направляющей (салазки).

Изготовление кассеты начинается с разметки (с тыльной стороны), по которой в дальнейшем дисковой пилой или на фрезерном станке фрезеруются пазы. Толщина остаточного слоя полимера должна быть в пределах 0,3–0,4 мм, строго одинаковой по всей длине паза, независимо от толщины панели или толщины покровных листов алюминия. Когда остаётся слой полимера меньше рекомендуемого, радиус сгиба становится меньше допустимого для алюминия, и кассета может треснуть на сгибе.

Дугообразный угол гибки (эффект сабли) получается при сгибе бортиков кассет, если фрезеровка выполнена не по прямой линии или получается разный радиус закругления из-за разной остаточной толщины полимера. Причина, приводящая к эффекту сабли и затем к выпуклым или вогнутым кассетам — неравномерная гибка бортика. Например, сначала загибают края, а затем центр. Гибка в этом случае производится не по прямой линии. Для того чтобы предотвратить этот дефект, используется специальный зажим для бортика по всей длине.




Рис. 34

Пример раскроя кассеты для варианта с использованием внешней салазки.




Рис. 35

Пример раскроя кассеты для варианта с использованием внутренней салазки.

После гибки углы кассеты фиксируются шайбой-пластиной заклепками 5 x 12 Al/A2 K 11. Такими же заклепками крепятся держатели кассеты.




Рис. 36




Рис. 37

В случае, если требуется усиление кассеты, по ее периметру устанавливается алюминиевый уголок.





Рис. 38

3.17. Монтаж облицовки.


Монтаж облицовки преимущественно начинают с нижнего ряда и ведут снизу вверх. Одновременно производится облицовка оконных проемов и других элементов фасада.

Готовая кассета навешивается на салазки и закрепляется по верхнему отгибу заклепками 5 x 12 A1/A2 K11. В овальное отверстие заклепка устанавливается строго по центру. При установке заклепки в овальное отверстие необходимо использовать специальную насадку на заклепочник, обеспечивающую неполную вытяжку заклепки для исключения жесткой фиксации.




3.18. Схема противопожарного короба

Вокруг оконных проемов необходимо устанавливать короба из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм аналогично схеме на рисунке 31.



3.19. Монтаж комозитных кассет.



Sirius SL-200




Таблица вылетов для кронштейнов

Вылет кронштейна, L	Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей			
	БЕЗ удлинителя		с удлинителем	
	тип, мм	max, мм	тип, мм	max, мм
80мм	113	148	168	238
110мм	143	178	198	268
150мм	183	218	238	308
190мм	223	258	278	348
210мм	243	278	298	368
230мм	263	298	318	388

Sirius SL-201




Таблица вылетов для кронштейнов

Вылет кронштейна, L	Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей			
	БЕЗ удлинителя		с удлинителем	
	тип, мм	max, мм	тип, мм	max, мм
80мм	95	130	150	220
110мм	125	160	180	250
150мм	165	200	220	290
190мм	205	240	260	330
210мм	225	260	280	350
230мм	245	280	300	370

Sirius SP-200




Таблица вылетов для кронштейнов

L, вылет кронштейна	Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей								Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей							
	минимальное, мм				максимальное, мм				минимальное, мм				максимальное, мм			
	SP-2.2	SP-2.4	SP-2.6	SP-2.8	SP-2.2	SP-2.4	SP-2.6	SP-2.8	SP-2.2	SP-2.4	SP-2.6	SP-2.8	SP-2.2	SP-2.4	SP-2.6	SP-2.8
80мм	93	129	149	167	120	175	195	213	183	198	218	236	210	265	285	303
110мм	123	129	149	167	150	205	185	243	213	228	248	266	240	295	305	333
150мм	173	173	173	176	190	245	225	283	253	268	288	306	280	335	355	373
190мм	203	203	203	203	230	285	265	323	293	308	328	346	320	375	395	413
210мм	233	233	233	233	250	305	325	343	313	328	348	366	340	395	415	433
230мм	253	253	253	253	270	325	345	363	333	348	368	386	360	415	435	453

Sirius SH-200




Таблица вылетов для кронштейнов

L, вылет кронштейна	Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей						Расстояние от стены до наружной плоскости направляющей					
	минимальное, мм			максимальное, мм			минимальное, мм			максимальное, мм		
	SP-2.4	SP-2.6	SP-2.8	SP-2.4	SP-2.6	SP-2.8	SP-2.4	SP-2.6	SP-2.8	SP-2.4	SP-2.6	SP-2.8
150мм	173	173	173	245	225	283	268	288	306	335	355	373
190мм	203	203	203	285	265	323	308	328	346	375	395	413
230мм	233	233	233	305	325	343	328	348	366	395	415	433
210мм	253	253	253	325	345	363	348	368	386	415	435	453